



# ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

Гарантийные обязательства распространяются на мойку Ecology Quartz (далее Изделие) и комплектующие с даты покупки и действуют только при условии правильного заполнения гарантийного талона.

Сохраняйте гарантийный талон на протяжении всего срока гарантийных обязательств. Гарантийное обслуживание производится при наличии документов, подтверждающих приобретение Изделия.

Производитель гарантирует, что на момент покупки Изделие является полностью укомплектованным и соответствует заявленным стандартам качества. Изделие бесплатно заменяется только в случае обнаружения дефектов производственного характера.

Гарантия на Изделие - 7 (семь) лет при использовании в домашних условиях

Гарантия на Изделие - 2 (два) года при использовании в местах общественного пользования

Гарантия на сливную арматуру - 6 месяцев

**Дата продажи** \_\_\_\_\_

**Модель изделия, артикул** \_\_\_\_\_

**Печать ОТК**

**Продавец** \_\_\_\_\_

**Подпись и печать  
продавца** \_\_\_\_\_

Претензий по комплектности и внешнему виду не имею, с условиями предоставления гарантии, правилами монтажа, эксплуатации и ухода ознакомлен(а)

**Подпись покупателя  
(с расшифровкой)** \_\_\_\_\_

Производитель:  
ООО «Стоун Локус»  
115114, Россия, город Москва, МО Даниловский, улица Дербеневская, д. 11, эт. 3, к. 1

# ECOLOGY Quartz

природа Вашей кухни

# ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ



## ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ

Благодарим Вас за выбор продукции Ecology Quartz!

Кухонные мойки торговой марки Ecology Quartz (далее Изделие) производятся из экологически чистого кварцевого композита на современном оборудовании и отвечают всем необходимым стандартам качества. В состав кварцевого композита Изделия входят акрилизированные термореактивные полиэфирные смолы и пигментированный кварцевый песок в качестве наполнителя. Также в составе моек есть гидрофобизирующие добавки, придающие эффект самоочищающейся поверхности и высокую степень водоотталкивания («эффект лотоса»). Специальный наполнитель усиливает адгезионное взаимодействие между компонентами композита и придает материалу Ecology Quartz высокие показатели износостойкости и прочности, а отсутствие пористости и особый состав композита защищают от распространения бактерий.

Все модели моек Ecology Quartz оснащены сливной арматурой с сетчатым выпуском и гофротрубой, техническим паспортом и гарантийным талоном. Для реверсивных (оборачиваемых) моделей моек мы рекомендуем высверливать отверстие с оборотной стороны с помощью алмазной коронки на 35 мм (не входит в комплектацию и приобретается отдельно).

Кухонные мойки Ecology Quartz обладают высокой прочностью и химической стойкостью, при этом абсолютно безопасны для здоровья человека. Мойки выдерживают температурные колебания в процессе эксплуатации от -40 до 130 градусов Цельсия.

### ТРАНСПОРТИРОВКА И ХРАНЕНИЕ

При транспортировке и хранении Изделие должно находиться на ровной, жесткой поверхности в точном соответствии с манипуляционными знаками, нанесенными на упаковку.

### РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ И УХОДУ

Во время эксплуатации Изделия не рекомендуется применение абразивных материалов, а также высокоагрессивных химических веществ (растворители, концентрированные щелочи и кислоты) для очистки поверхности, так как это может привести к появлению царапин и потертостей. Не ставьте на мойку раскаленные предметы, не используйте мойку в качестве разделочной доски и не допускайте падения с высоты тяжелых или острых предметов. **Запрещается использовать щелочные моющие средства (содержание щелочи свыше 5%) во избежание повреждения поверхности мойки.**

Обработка поверхности Изделия производится теплой водой с применением жидких неабразивных бытовых моющих средств губкой или мягкой тканью. Во избежание появления известкового налета от жесткой воды мы рекомендуем после каждого ополаскивания протирать мойку насухо мягкой тканью.

### УСТАНОВКА КУХОННОЙ МОЙКИ

При самостоятельной установке Изделия соблюдайте меры безопасности и используйте индивидуальные средства защиты:

**1.** Определите место на столешнице, где будет расположена мойка. Оптимальное расстояние от края столешницы – 50 –100 мм. Для этого положите мойку лицевой

стороной на столешницу и обведите ее по контуру. Уберите мойку и проведите второй контур меньшего размера (диаметра), отступив от намеченного края 10 мм.

**2.** По второму (внутреннему) контуру выпилите монтажный проем, для начала просверлив дрелью отверстия размером (диаметром) 10 мм по всем углам намеченной линии.

**3.** Проверьте посадку мойки в монтажный проем и определитесь с расположением крыла, если мойка реверсивная.

Чтобы сделать отверстие под смеситель возьмите алмазную коронку диаметром 35 мм, вставьте ее в имеющийся паз с оборотной внешней стороны мойки и просверлите отверстие.

**ВНИМАНИЕ! ЗАПРЕЩАЕТСЯ ВЫБИВАТЬ ОТВЕРСТИЕ ПОД СМЕСИТЕЛЬ! ВЫ МОЖЕТЕ ПОВРЕДИТЬ МОЙКУ!**

**4.** Далее установите смеситель в стандартное отверстие 35 мм (в реверсивных мойках в проделанное отверстие) и закрепите ее согласно инструкции, входящей в комплект смесителя.

**5.** Получившийся монтажный проем тщательно очистите от пыли и опилок, а перед окончательной установкой мойки на торцевую поверхность среза по периметру выреза однородным слоем нанесите герметик (не входит в комплект поставки и приобретается отдельно).

**6.** Вставьте мойку в вырез и плотно прижмите ее к столешнице. Удалите излишки силикона, выступившие из-под края мойки и дайте силикону закрепиться в течение 10-12 часов под собственным весом изделия.

**7.** Установите на мойку выпуск и перелив, смонтируйте сливную арматуру в соответствие со схемой сборки и подсоедините ее к канализации, проверьте все соединения на герметичность.

### ГАРАНТИЙНЫЕ УСЛОВИЯ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ПРОИЗВОДИТЕЛЯ

**1.** Сроки и условия предоставления гарантии.

**1.1** Гарантийный срок на мойки Ecology Quartz составляет 7(семь) лет с момента продажи, при использовании в домашних условиях и 2 (два) года при эксплуатации в местах общественного пользования.

**1.2** Дата продажи подтверждается полностью заполненным гарантийным талоном, подписанным Покупателем и заверенным печатью торговой организации, в которой приобретено Изделие, а также товарным (кассовым) чеком. Гарантийный талон и чек необходимо сохранять в течение всего гарантийного периода.

**1.3** Производитель обеспечит бесплатную замену Изделия только в случае обнаружения дефектов производственного характера и надлежащего ухода за мойкой.

**2.** Гарантийные обязательства не распространяются на:

**2.1** Дефекты, вызванные повреждениями при транспортировке Изделия, после момента его передачи Покупателю.

**2.2** Неправильную установку Изделия и использование его не по назначению.

**2.3** Повреждения, возникшие в процессе естественной эксплуатации (царапины, трещины, сколы и прочие механические повреждения), а также дефекты, вызванные естественным износом изделия и его составных частей (сливная арматура).

**2.4** Несанкционированные изменения конструкции, следы воздействия химических и абразивных веществ, агрессивных моющих средств или не соблюдение рекомендаций по уходу.

**2.5** Дефекты, возникшие в результате обстоятельств непреодолимой силы (пожар, природная катастрофа и т.д.).

Производитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию изделия, а также в его комплектацию и дизайн.